

# HRS Series

## 別売付属品

### 適用機種一覧／空冷冷凍式

●この型式で適用可能な別売付属品です。  
★この型式での使用を推奨する別売付属品です。

| No.           | 品名                    | 品番                  | HRS012-A<br>HRS018-A |     | HRS024-A-20 | HRS030-A-20 | HRS040-A-20 | HRS050-A-20<br>HRS060-A-20 | オプション |       | ページ  |   |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|-------|------|---|
|               |                       |                     | -10                  | -20 |             |             |             |                            | (-J用) | (-T用) |      |   |
| ①             | 耐震ブラケット               | HRS-TK001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | —           | —                          | —     | —     | P.57 |   |
|               |                       | HRS-TK002           | —                    | —   | —           | —           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
| ②             | 配管変換継手<br>(空冷冷凍式用)    | Gねじ変換継手セット          | HRS-EP001            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.57 |   |
|               |                       | NPTねじ変換継手セット        | HRS-EP002            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
|               |                       | Gねじ変換継手セット          | HRS-EP009            | —   | —           | —           | —           | —                          | ●     | —     |      | — |
|               |                       | NPTねじ変換継手セット        | HRS-EP010            | —   | —           | —           | —           | —                          | ●     | —     |      | — |
| ③             | 配管変換継手<br>(自動給水口用)注1) | Gねじ変換継手セット          | HRS-EP005            | —   | —           | —           | —           | —                          | ●     | —     | P.58 |   |
|               |                       | NPTねじ変換継手セット        | HRS-EP006            | —   | —           | —           | —           | —                          | ●     | —     |      |   |
|               | 配管変換継手<br>(ドレン口用)注2)  | Gねじ変換継手セット          | HRS-EP007            | —   | —           | —           | —           | —                          | —     | ●     |      |   |
|               |                       | NPTねじ変換継手セット        | HRS-EP008            | —   | —           | —           | —           | —                          | —     | ●     |      |   |
| ④             | 濃度計                   | HRZ-BR002           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | ●     | P.59  |      |   |
| ⑤             | バイパス配管セット             | HRS-BP001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | —           | —                          | —     | —     | P.59 |   |
|               |                       | HRS-BP004           | —                    | —   | —           | —           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
| ⑥             | 電源ケーブル                | 電源単相AC100V/115Vタイプ用 | HRS-CA001            | ●   | —           | —           | —           | —                          | —     | —     | P.60 |   |
|               |                       | 電源単相AC200Vタイプ用      | HRS-CA002            | —   | ●           | ●           | ●           | —注3)                       | —注3)  | —     |      | — |
|               |                       | 電源単相AC100V/115Vタイプ用 | HRS-CA003            | ●   | —           | —           | —           | —                          | —     | —     |      | — |
|               |                       | 電源単相AC200Vタイプ用      | HRS-CA004            | —   | —           | —           | —           | ●                          | ●注4)  | —     |      | — |
|               | 電源コネクタ抜け防止金具          | HRS-S0074           | ●                    | ●   | ●           | ●           | —           | —                          | —     | —     |      |   |
| ⑦             | DIフィルタセット             | HRS-DP001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.61 |   |
|               |                       | HRS-DP002           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
| ⑧             | 電気抵抗率センサセット           | HRS-DI001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.62 |   |
|               |                       | 制御機能・バイパス付          | HRS-DI003            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
|               | 電気抵抗率制御セット            | バイパス付               | HRS-DI004            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
|               |                       | 制御機能付               | HRS-DI005            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
| ⑨             | 電気伝導率センサセット           | HRS-DI008           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.63 |   |
|               | 電気伝導率制御セット            | 制御機能・バイパス付          | HRS-DI009            | ●   | ●           | ●           | ●           | —                          | —     | —     |      |   |
|               |                       | 制御機能付               | HRS-DI011            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | ●     | —     |      | — |
| ⑩             | パーティクルフィルタ<br>セット     | (#5)OUT側            | HRS-PF001            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.64 |   |
|               |                       | (#10)OUT側           | HRS-PF002            | —   | —           | —           | —           | —                          | ●     | —     |      | — |
|               |                       | (#5)IN側             | HRS-PF003            | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | ★     | —     |      | ★ |
|               |                       | (#10)IN側            | HRS-PF004            | —   | —           | —           | —           | —                          | ★     | —     |      | ★ |
| ⑪             | ドレンパンセット              | 漏水センサ付              | HRS-WL001            | ●   | ●           | ●           | ●           | —                          | —     | —     | P.65 |   |
|               |                       |                     | HRS-WL002            | —   | —           | —           | —           | ●                          | ●     | —     |      | — |
| ⑫             | コネクタカバー               | HRS-BK001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | —           | —                          | —     | —     | P.66 |   |
|               |                       | HRS-BK002           | —                    | —   | —           | —           | ●           | ●                          | —     | —     |      |   |
| ⑬             | アナログゲートウェイユニット        | HRS-CV001           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | —     | —     | P.66 |   |
| ⑭             | 交換式防塵フィルタセット          | HRS-FL001           | ●                    | ●   | ●           | —           | —           | —                          | —     | —     | P.66 |   |
|               | 交換式防塵フィルタ             | HRS-FL002           | ●                    | ●   | ●           | —           | —           | —                          | —     | —     |      |   |
| ⑮             | 別置きトランス               | IDF-TR1000-1        | ●                    | —   | —           | —           | —注3)        | —                          | —     | —     | P.67 |   |
|               |                       | IDF-TR1000-2        | ●                    | —   | —           | —           |             |                            |       |       |      |   |
|               |                       | IDF-TR1000-3        | ●                    | —   | —           | —           |             |                            |       |       |      |   |
|               |                       | IDF-TR1000-4        | ●                    | —   | —           | —           |             |                            |       |       |      |   |
|               |                       | IDF-TR2000-9        | —                    | ●   | ●           | ●           |             |                            |       |       |      |   |
|               |                       | IDF-TR2000-10       | —                    | ●   | ●           | ●           |             |                            |       |       |      |   |
| IDF-TR2000-11 | —                     | ●                   | ●                    | ●   |             |             |             |                            |       |       |      |   |
| ⑯             | タンク給水口用フィルタ           | HRS-PF007           | ●                    | ●   | ●           | ●           | ●           | ●                          | ●     | P.68  |      |   |

注1) オプションJを選択している場合になります。  
 注2) オプションT、またはHRS050/060を選択している場合になります。  
 注3) HRS040/050/060用はお客様にてご用意ください。  
 注4) HRS060-A□-20には使用できません。お客様にてご用意ください。