[へ] スイッチ形番

T形スイッチ形番						
リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧 AC	電圧 DC	表示	リード線
T0H※	T0V※	有接点	●	●	1色表示式	2線
T5H※	T5V※	有接点	●	●	表示灯なし	2線
T8H※	T8V※	有接点	●	●	1色表示式	2線
T1H※	T1V※	無接点	●		1色表示式	2線
T2H※	T2V※	無接点		●	1色表示式	2線
T3H※	T3V※	無接点		●	1色表示式	3線
T2WH※	T2WV※	無接点		●	2色表示式	2線
T2YH※	T2YV※	無接点		●	2色表示式	2線
T3WH※	T3WV※	無接点		●	2色表示式	3線
T3YH※	T3YV※	無接点		●	2色表示式	3線
T3PH※	T3PV※	無接点		●	1色表示式（受注生産）	3線
T2YD※	−	無接点		●	2色表示式 交流磁界用	2線
T2YDT※	−	無接点		●	2色表示式 交流磁界用	2線
T2JH※	T2JV※	無接点		●	1色表示式オフディレータイプ	2線
H形スイッチ形番						
H0※	−	有接点	●	●	強磁界用	2線
H0Y※	−	有接点		●	強磁界2色表示式	2線

スイッチ単品形番表示方法

〈T形スイッチ〉

● スイッチ本体＋取付金具一式

SCA2 - T0H - 40

スイッチ形番（㋩項）　チューブ内径（前ページ㋺項）

● スイッチ本体のみ

SW - T0H

スイッチ形番（㋩項）

● スイッチ取付金具一式

SCA2 - TS - 40

取付金具　チューブ内径（前ページ㋺項）

※環境対応のT形スイッチを使用される場合は別途ご相談ください。

〈H形スイッチ〉

● スイッチ本体＋取付金具一式

SCA2-L2 - H0 - 40

スイッチ形番（㋩項）　チューブ内径（前ページ㋺項）

● スイッチ本体のみ

SW - H0

スイッチ形番（㋩項）

● 取付金具一式

SCA2-L2 - H - 40

チューブ内径（前ページ㋺項）

〈T2YD 形スイッチ〉

● スイッチ本体＋取付金具一式

SCA2 - T2YD - 40

スイッチ形番（㋩項）　チューブ内径（前ページ㋺項）

●スイッチ本体のみ

SW - T2YD

スイッチ形番（㋩項）

● 取付金具一式

SCA2 - T - 40

チューブ内径（前ページ㋺項）

取付金具形番表示方法

チューブ内径（mm） / 取付金具	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
フート（LB） 注2	S1-LB-40	S1-LB-50	S1-LB-63	S1-LB-80	S1-LB-100
フランジ（FA/FB）	S1-FA-40	S1-FA-50	S1-FA-63	S1-FA-80	S1-FA-100
一山クレビス（CA）	S1-CA-40	S1-CA-50	S1-CA-63	S1-CA-80	S1-CA-100
二山クレビス（CB）	S1-CB-40	S1-CB-50	S1-CB-63	S1-CB-80	S1-CB-100

注1：取付金具の材質は440ページをご参照ください。
注2：フート形取付金具は、2個/セットになります。
注3：各取付金具には取付用ボルトが添付されます。